

BRANCHEMENT MOTEUR ILMO FIL I ET INVERSEUR FILAIRE ENCASTRE I4034


N1006_IND_A

somfy®

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

(Montage ILMO et Inverseur EFAPEL stable)

CABLAGE PAR BOITE DE DERIVATION



UTILISATION

En cas d'obstacle : pour des raisons de bon redémarrage, il faut donner un ordre de "montée" pour dégager le tablier de l'obstacle avant de le retirer. (Sinon le tablier risque de se dérouler d'un coup et de s'endommager.



CABLAGE DIRECT PAR L'INVERSEUR

